



## Ankaufliste für **leere** Tintenpatronen

Ankaufpreise gültig ab Wareneingang 01.03. – 31.03.2019

Leere **Originale** bis Seite 19 / **Refills** (schon mal nachgefüllte Patronen) Seite 20



**Suchfunktion:**

- am PC                    Strg+F öffnet die Suche. Gesuchte Nummer eingeben. Enter setzt die Suche fort
- Android                Nummer in Browserzeile eingeben, rechts daneben auf MEHR klicken und "auf der Seite suchen" wählen
- Apple IOS              Nummer in Browserzeile eingeben, im aufklappenden Menü „in diesem Dokument“ suchen auswählen

Leere Patronen-Typ	<b>Tinte</b> Bezeichnung des Druckers / Fax / Kopierer	Euro/Stk <b>Original</b>	Stückzahl	
<a href="#">Hewlett Packard</a>				
<b>HP 15</b> <b>HP 6615</b>  <b>C 6615 A</b> <b>C 6615 D</b> <b>C 6615 N</b>	Hewlett Packard: DIGITAL COPIER 310; Hewlett Packard Color Copier - Serie: 310; 610; Hewlett Packard Deskjet - Serie: 3810; 3816; 3820; 3820 C; 3822; 810 C; 812 C; 816 C; 817 C; 825 C; 825 CVR; 840 C; 841 C; 842 C; 843 C; 845 C; 845 CVR; 916 C; 920 C; 920 CVR; 920 CXI; 940 C; 940 CVR; Hewlett Packard Fax - Serie: 1010; 1230; 1230 XI; Hewlett Packard Officejet - Serie: 5100 ; 5105; 5110; 5110 V; 5110 XI; Hewlett Packard Officejet V - Serie: V 30; V 40; V 40 XI; V 45; Hewlett Packard PSC - Serie: 500; 500 CXI; 500 XI; 720; 750; 750 CXI; 750 SE; 750 XI; 760; 950; 950 SE; 950 VR; 950 XI;	<b>hellblau-weißes und neuestes schwarz-weißes Etikett</b>  <b>gelb-weißes grün-weißes Etikett</b>	<b>4,50</b> (auch volle)  <b>2,50</b> (auch volle)	
<b>HP 17</b> <b>HP 6625</b> <b>C 6625 A</b>	Hewlett Packard Deskjet - Serie: 816 C; 817 C; 825 C; 825 CVR; 840 C; 841 C; 842 C; 843 C; 845 C; 845 CVR; Hewlett Packard Fax - Serie: 1010;	<b>0,12</b> (auch volle)		





<b>HP 58</b> <b>HP C 6658</b>	<b>HP DeskJet - Serie:</b> 3650 ; 3650 V ; 3651 ; 3652 ; 450 CBI ; 450 CI ; 450 ; 450 WBT ; 5100 ; 5145 ; 5150 ; 5150 W ; 5151 ; 5500 ; 5550 ; 5550 C ; 5551 ; 5552 ; 5600 ; 5650 ; 5650 W ; 5652 ; 5655 ; 5850 ; 9600 ; 9650 ; Deskjet 9670 ; 9680 ; 9680 GP ; <b>HP DeskJet F - Serie:</b> F 370 ; F 370 ; F 375 ; F 380 ; F 380 ; F 385 ; F 388 ; F 390 ; F 394 ; F 4100 ; F 4135 ; F 4140 ; F 4150 ; Deskjet F 4172 ; F 4175 ; F 4180 ; F 4185 ; F 4190 ; F 4194 ; <b>HP Digital Copier - Serie:</b> 410 ; <b>HP Digital Copier Printer - Serie:</b> 410 ; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> 4200 ; 4214 ; 4215 ; 4215 ; 4215 V ; 4215 XI ; 4219 ; 4250 ; 4251 ; 4252 ; 4255 ; 4259 ; Officejet 5600 ; 5605 ; 5605 Z ; 5610 ; 5610 ; 5610 V ; 5610 XI ; 5615 ; 6110 ; 6110 XI ; 6150 ; <b>HP OfficeJet Pro - Serie:</b> 3610 ; <b>HP Photosmart Serie:</b> 7100 ; 7150 ; 7200 ; 7260 ; 7300 ; 7345 ; 7350 ; 7400 ; 7450 ; 7450 XI ; 7459 ; 7550 ; 7600 ; 7655 ; 7660 ; 7700 ; 7755 ; 7760 ; 7762 ; 7900 ; 7960 ; 7960 GP ; <b>HP PSC - Serie:</b> 1310 ; 1312 ; 1315 ; 1315 S ; 1315 ; 1315 V ; 1315 XI ; 1317 ; 1340 ; 1345 ; 1350 ; 1350 ; 1350 V ; 1350 XI ; 1355 ; 2000 ; 2100 ; 2105 ; 2110 ; 2110 ; 2110 V ; 2110 XI ; 2115 ; 2150 ; 2170 ; 2175 ; 2200 ; 2210 ; 2210 ; 2210 V ; 2210 XI ; 2400 ; 2405 ; 2410 ; 2410 ; 2410 V ; 2410 XI ; 2420 ; 2450 ; 2500 ; 2510 ; 2510 XI ; 2550 ; usw.	<b>0,02</b>	
<b>HP 60XL</b> <b>HP 60</b> Black und Color	HP DeskJet D1660; D2560; D2660; D2680; F2430; F2480; F4210; F4235; F4240; F4280; F4435; F4440; F4480; Photosmart C4640; C4650; C4680; C4740; C4750; C4780; C4795; D110; DeskJet F2420; D2530; F4200; Photosmart C4635; 100 e-All-in-One	<b>0,50</b>	
<b>HP 61XL</b> <b>HP 61</b> Black und Color	HP DESKJET 1000, 1050, 2000, 2050, 2510, 3000, 3050, HP ENVY 4500, HP DESKJET 1500, 1510, HP OFFICEJET 4630, 2620, HP DESKJET 2540, HP ENVY 5530, HP DESKJET 1010	<b>Neu: 0,75</b> MHD nach 01.07.2014  <b>Ältere</b> <b>61/61XL</b> <b>0,02</b>	
<b>HP 62XL</b> Black und Color <b>HP 62</b> Black und Color  <b>HP 62 Setup,</b> <b>Setup H</b> oder <b>Instant Ink</b> Black und Color	Envy 5540 e-All-in-One / Envy 5540 Series / Envy 5542 e-All-in-One / Envy 5600 Series / Envy 5640 e-All-in-One / Envy 5642 e, All-in-One / Envy 5643 e-All-in-One / Envy 5644 e-All-in-One / Envy 5646 e-All-in-One / Envy 5660 e-All-in-One / Envy 5665 e-All-in-One / Envy 7600 Series / Envy 7640 e-All-in-One / Envy 7645 e-All-in-One OfficeJet OfficeJet 200 / OfficeJet 5740 / OfficeJet 5742 / OfficeJet 5745 / OfficeJet 8000 Series / OfficeJet 8040 / OfficeJet 8045  <<< mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b>	<b>4,00</b>  <b>setup,</b> <b>setup H</b> <b>instant ink</b> <b>Black</b> <b>0,12</b> <b>Color</b> <b>1,00</b>	
<b>HP 72</b> 130 ml Füllmenge Black MBK, PBK Gray und Color	<b>HP DesignJet T - Serie:</b> Designjet T 1100 24 Inch ; Designjet T 1100 44 Inch ; Designjet T 1100 MFP ; Designjet T 1100 PS 24 Inch ; Designjet T 1100 PS 44 Inch ; Designjet T 1100 ; Designjet T 1120 24 Inch ; Designjet T 1120 44 Inch ; Designjet T 1120 HD ; Designjet T 1120 PS 24 Inch ; Designjet T 1120 PS 44 Inch ; Designjet T 1120 SD ; Designjet T 1120 ; Designjet T 1200 ; Designjet T 1200 HD ; Designjet T 1200 PS ; Designjet T 1200 ; Designjet T 1300 ; Designjet T 1300 44 Inch ; Designjet T 1300 PS ; Designjet T 1300 ; Designjet T 2300 Empf ; Designjet T 2300 PS Empf ; Designjet T 2300 ; Designjet T 610 24 Inch ; Designjet T 610 44 Inch ; Designjet T 610 ; Designjet T 620 ; Designjet T 770 ; Designjet T 770 Hard Disk ; Designjet T 770 ; Designjet T 790 ; Designjet T 790 24 Inch ; Designjet T 790 44 Inch ; Designjet T 790 PS 24 Inch ; Designjet T 790 PS 44 Inch ; Designjet T 795 ;	Nur mit 130ml Füllmenge <b>0,25</b>	

<b>HP 78A</b> <b>HP 78XL</b> C 6578A C 6578XL  <b>HP 78D</b> <b>HP 78G</b> C 6578 D C 6578 G	<b>HP Color Copier - Serie:</b> 290 ; 310 ; 610 ; <b>HP DeskJet - Serie:</b> Deskjet 1220 C ; Deskjet 1220 C/PS ; Deskjet 1220 CSE ; Deskjet 1220 CXI ; Deskjet 1220 ; Deskjet 1280 ; Deskjet 3810 ; Deskjet 3816 ; Deskjet 3820 ; Deskjet 3820 C ; Deskjet 3822 ; Deskjet 6100 ; Deskjet 6122 ; Deskjet 6127 ; Deskjet 916 C ; Deskjet 920 C ; Deskjet 920 CVR ; Deskjet 920 CXI ; Deskjet 920 ; Deskjet 930 C ; Deskjet 930 CM ; Deskjet 930 ; Deskjet 9300 ; Deskjet 932 C ; Deskjet 935 C ; Deskjet 940 C ; Deskjet 940 CVR ; Deskjet 940 ; Deskjet 950 C ; Deskjet 950 ; Deskjet 952 C ; Deskjet 959 C ; Deskjet 960 C ; Deskjet 960 CSE ; Deskjet 960 CXI ; Deskjet 970 CSE ; Deskjet 970 CX ; Deskjet 970 CXI ; Deskjet 970 ; Deskjet 980 C ; Deskjet 980 CXI ; Deskjet 990 C ; Deskjet 990 CM ; Deskjet 990 CSE ; Deskjet 990 CXI ; Deskjet 990 ; Deskjet 995 C ; <b>HP Digital Copier - Serie:</b> 310 ; <b>HP Fax - Serie:</b> 1220 ; 1220 XI ; 1230 ; 1230 XI ; <b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet 5100 ; Officejet 5105 ; Officejet 5110 ; Officejet 5110 V ; Officejet 5110 XI ; Officejet G 55 ; Officejet G 55 XI ; Officejet G 85 ; Officejet G 85 XI ; Officejet G 95 ; Officejet K 60 ; Officejet K 60 XI ; Officejet K 80 ; Officejet K 80 XI ; <b>HP OfficeJet V - Serie:</b> Officejet V 30 ; Officejet V 40 ; Officejet V 40 XI ; Officejet V 45 ; <b>HP Photosmart - Serie:</b> 1000 ; 1000 XI ; 1100 ; 1100 ; 1100 XI ; 1115 ; 1115 CVR ; 1200 ; 1215 ; 1215 VM ; 1218 ; 1218 XI ; 1315 ; <b>HP PSC - Serie:</b> 700 ; 720 ; 750 ; 750 CXI ; 750 SE ; 750 ; 750 XI ; 760 ; 950 ; 950 SE ; 950 ; 950 VR ; 950 XI ; <b>Olivetti JOB-JET - Serie:</b> P 200 ; <b>Data Devices:</b> Optiprinter ; <b>LSK:</b> Optical Disk Printer 100 ; <b>Odixion:</b> Digiprinter DP 100 ; Digistation 2000 ; Digistation DS 2000 ; Digistation DS 2000 Office ; Digistation DS 2000 ; <b>Verity Systems:</b> Optiprinter ; <b>Microboards:</b> PF 2 ; Print Factory ; Print Factory 2 ;	<b>1,50</b> (auch volle)	
<b>HP 300</b> Black und Color  <b>HP 300XL</b> Black und Color	<b>HP DeskJet D - Serie:</b> 1600, 1658, 1660, 1663, 2500, 2530, 2545, 2560, 2563, 2566, 2600, 2660, 2666, 2668, 5500, 5560, 5563, 5568, 5600, 5660, <b>HP DeskJet F - Serie:</b> 2400, 2410, 2418, 2420, 2430, 2440, 2476, 2480, 2483, 2488, 2492, 4200, 4210, 4213, 4224, 4230, 4235, 4240, 4250, 4272, 4275, 4280, 4283, 4288, 4400, 4424, 4435, 4440, 4450, 4470, 4472, 4480, 4488, 4492, 4500, 4580, 4583 ; <b>HP Envy - Serie:</b> E-ALL-IN-ONE 100, 110, 111, 114, 120, 121, <b>HP Photosmart - Serie:</b> E-ALL-IN-ONE D 110, D 110 A, D 110 B, <b>HP Photosmart C - Serie:</b> 4600, 4610, 4635, 4640, 4650, 4670, 4680, 4683, 4685, 4688, 4690, 4700, 4740, 4750, 4780, 4783, 4785, 4788, 4795,	<b>2,00</b>  <b>XL</b> <b>2,30</b>	

<p><b>HP 301 NEU</b> Black und Color</p>	<p>DeskJet DeskJet 1000 / DeskJet 1010 / DeskJet 1050 / DeskJet 1050 a / DeskJet 1055 / DeskJet 1510 / DeskJet 1514 / DeskJet 2000 / DeskJet 2050 / DeskJet 2050 a / DeskJet 2050 s / DeskJet 2050 Series / DeskJet 2054 a / DeskJet 2510 / DeskJet 2512 / DeskJet 2514 / DeskJet 2540 / DeskJet 2541 / DeskJet 2542 / DeskJet 2543 / DeskJet 2544 / DeskJet 2545 / DeskJet 2546 / DeskJet 2547 / DeskJet 2549 / DeskJet 2550 / DeskJet 3000 / DeskJet 3050 / DeskJet 3050 a / DeskJet 3050 se / DeskJet 3050 Series / DeskJet 3050 ve / DeskJet 3052 / DeskJet 3052 a / DeskJet 3054 a / DeskJet 3055 / DeskJet 3055 a / DeskJet 3056 a / DeskJet 3057 a / DeskJet 3059 a</p> <p>Envy Envoy 4500 e-All-in-One / Envy 4501 e-All-in-One / Envy 4502 e-All-in-One / Envy 4504 e-All-in-One / Envy 4505 e-All-in-One / Envy 4506 e-All-in-One / Envy 4507 e-All-in-One / Envy 4508 e-All-in-One / Envy 5530 e-All-in-One / Envy 5530 Series / Envy 5532 e-All-in-One / Envy 5534 e-All-in-One / Envy 5535 e-All-in-One / Envy 5536 e-All-in-One / Envy 5539 e-All-in-One / OfficeJet OfficeJet 2600 Series / OfficeJet 2620 / OfficeJet 2622 / OfficeJet 4630 / OfficeJet 4630 Series / OfficeJet 4631 / OfficeJet 4632 / OfficeJet 4634 / OfficeJet 4635 / OfficeJet 4636 / OfficeJet 4639</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p><b>Neu: 2,50</b> MHD nach 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301XL NEU</b> Black</p> <p><b>HP 301XL NEU</b> Color</p>	<p>Siehe HP 301 black</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p><b>Neu: 2,50</b> MHD nach 01.07.2014</p> <p><b>Neu: 2,75</b> MHD nach 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301 Alt</b> Black und Color</p>	<p>Siehe HP 301 black</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p><b>Alt: 1,00</b> MHD vor 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 301XL Alt</b> Black und Color</p> <p><b>HP 301XL Alt</b> Black und Color</p>	<p>Siehe HP 301 black</p> <p>MHD-Datum finden Sie direkt auf der Patrone aufgedruckt</p>	<p><b>Alt: 1,00</b> MHD vor 01.07.2014</p> <p><b>Alt: 1,55</b> MHD vor 01.07.2014</p>	
<p><b>HP 302</b> Black</p> <p><b>HP 302</b> Color</p> <p><b>HP 302</b> <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder <b>Instant Ink</b> Black und Color</p> <p><b>HP 302XL</b> Black und Color</p>	<p>DeskJet 1110 / HP DeskJet 1112 / DeskJet 2130 / DeskJet 2132 / DeskJet 2134 / DeskJet 3630 Envy, HP DeskJet 3631 HP DeskJet 3632 / HP DeskJet 3633 / HP DeskJet 3634 / HP DeskJet 3635 / HP DeskJet 3636 / HP DeskJet 3637 Envy 4520 e-All-in-One / Envy 4521 e-All-in-One / Envy 4522 e-All-in-One / Envy 4524 e-All-in-One / Envy 4525 e-All-in-One Envy 4526 e-All-in-One / Envy 4527 e-All-in-One / Envy 4528 e-All-in-One / OfficeJet OfficeJet 3800 Series / OfficeJet 3830 / OfficeJet 3834 / OfficeJet 3835 / OfficeJet 4650 / OfficeJet 4654;</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>1,25</b></p> <p><b>3,25</b></p> <p><b>Setup</b> black <b>0,50</b> color <b>2,25</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,50</b></p> <p><b>XL</b> <b>4,10</b></p>	

<p><b>HP 303</b> Black und Color</p> <p><b>HP 303</b> <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder <b>Instant Ink</b> Black und Color</p> <p><b>HP 303XL</b> Black und Color</p>	<p>HP Envy Photo 6220, Photo 6230, Photo 6255, Photo 7134, Photo 7155, Photo 7830, Photo 7855</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>3,10</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>1,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,50</b></p> <p><b>XL</b> <b>3,65</b></p>	
<p><b>HP 304</b> Black und Color</p> <p><b>HP 304</b> <b>Setup,</b> <b>Setup H</b> oder <b>Instant Ink</b> Black und Color</p> <p><b>HP 304XL</b> Black und Color</p>	<p>HP DeskJet 3720, HP DeskJet 3720 blue, HP DeskJet 3720 seagrass, HP DeskJet 3720 Series, HP DeskJet 3730, HP DeskJet 3732, HP DeskJet Ink Advantage 3700 MFP</p> <p>&lt;&lt;&lt; mit rotem Aufdruck <b>Setup</b> oder <b>Setup H</b> und/oder schwarzem Aufdruck: <b>Instant Ink</b></p>	<p><b>3,25</b></p> <p><b>Setup</b> black, color <b>2,00</b></p> <p><b>instant ink</b> <b>Setup H</b> black, color <b>0,50</b></p> <p><b>XL</b> <b>4,00</b></p>	
<p><b>HP 336</b></p>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5420 V; 5432; 5440; 5440 V; 5440 XI; 5442; 5443; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300 ; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 7800 ; 7838; 7850; 7850 V; 7850 XI; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100 ; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500 ; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S;</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p><b>HP 337</b> <b>HP 337 small</b></p>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5940; 5943; 5950; 6940; 6940 DT; 6943; 6980; 6980 DT; 6983; 6985; 6988; 6988 DT; <b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 4100 ; D 4145; D 4155; D 4160; D 4163; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300 ; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; K 7100; K 7103; K 7108; H470, <b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 2500 ; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 8000 ; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8700 ; 8750; 8750 GP; 8753; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 4100; C 4100 ; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5000 ; D 5060; D 5063; D 5065; D 5069; D 5100 ; D 5145; D 5155; D 5156; D 5160; D 5168</p>	<p><b>0,15</b></p>	
<p><b>HP 338</b> <b>HP 338 small</b></p>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 460; 460 C; 460 CB; 460 WBT; 460 WF; 5740; 5743; 5745; 5748; 5793; 5940; 5943; 5950; 6520; 6540; 6540 D; 6540 DT; 6543; 6543 D; 6620; 6623; 6830; 6830 V; 6840; 6843; <b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6200; 6200 ; 6203; 6205; 6208; 6210; 6210 V; 6210 XI; 6213; 6215; 6300 ; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; 7200; 7205; 7208; 7210; 7210 V; 7210 XI; 7213; 7215; 7218; 7300 ; 7310; 7310 XI; 7313; 7400 ; 7408; 7410; 7410 XI; 7413; K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Officejet H - Serie:</b> H 470; H 470 B; H 470 BT; H 470 WBT; H 470 WF; <b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 325; 325 V; 325 XI; 335; 335 V; 335 XI; 338; 375; 375 B; 375 V; 385; 385 V; 385 XI; 422; 425; 425 V; 428; 428 V; 428 XI; 475; 475 V; 475 XI; 2500 ; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 2600 ; 2605; 2608; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2615; 2700 ; 2710; 2710 XI; 2713; 7800 ; 7838; 7850; 7850 V; 7850 XI; 8000 ; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8100 ; 8150; 8150 V; 8150 XI; 8153; 8400 ; 8450; 8450 GP; 8450 V; 8450 XI; 8453; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100 ; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; C 4100 ; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5000 ; D 5060; D 5063; D 5065; D 5069; D 5100 ; D 5145; D 5155; D 5156; D 5160; D 5168; <b>Hewlett Packard Photosmart Pro B - Serie:</b> B 8300 ; B 8330; B 8338; B 8350; B 8353; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500 ; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S; 1600 ; 1603; 1610; 1610 V; 1610 XI; 1613; 1615; 1618; 2300 ; 2350; 2352; 2353; 2355; 2355 P; 2355 V; 2355 XI; 2357; 2358; 2600 ; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2619; 2710; 2710 XI;</p>	<p><b>0,07</b></p>	

<b>HP 339</b>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5740; 5743; 5745; 5748; 5793; 5940; 5943; 5950; 6520; 6540; 6540 D; 6540 DT; 6543; 6543 D; 6620; 6623; 6830; 6830 V; 6840; 6843; 6940; 6940 DT; 6943; 6980; 6980 DT; 6983; 6985; 6988; 6988 DT; 9800; 9800 D; 9803; 9803 D; 9860;</p> <p><b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6300 ; 6304; 6305; 6307; 6310; 6310 XI; 6313; 6315; 7200; 7205; 7208; 7210; 7210 V; 7210 XI; 7213; 7215; 7218; 7300 ; 7310; 7310 XI; 7313; 7400 ; 7408; 7410; 7410 XI; 7413; K 7100; K 7103; K 7108;</p> <p><b>Hewlett Packard Officejet Pro K - Serie:</b> K 7100; K 7103; K 7108; <b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 2500 ; 2570; 2573; 2575; 2575 A; 2575 V; 2575 XI; 2578; 2600 ; 2605; 2608; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2615; 2700 ; 2710; 2710 XI; 2713; 8000 ; 8030; 8039; 8049; 8050; 8050 V; 8050 XI; 8053; 8100 ; 8150; 8150 V; 8150 XI; 8153; 8400 ; 8450; 8450 GP; 8450 V; 8450 XI; 8453; 8700 ; 8750; 8750 GP; 8753; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 2600 ; 2610; 2610 V; 2610 XI; 2613; 2619; 2710; 2710 XI;</p>	<b>0,07</b>	
<b>HP 342</b>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet - Serie:</b> 5420 V; 5432; 5440; 5440 V; 5440 XI; 5442; 5443;</p> <p><b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 4100 ; D 4145; D 4155; D 4160; D 4163;</p> <p><b>Hewlett Packard Photosmart - Serie:</b> 7800 ; 7838; 7850; 7850 V; 7850 XI;</p> <p><b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 3100 ; C 3110; C 3125; C 3135; C 3140; C 3150; C 3170; C 3173; C 3175; C 3180; C 3183; C 3185; C 3188; C 3190; C 3193; C 3194; C 4100; C 4100 ; C 4110; C 4140; C 4150; C 4170; C 4173; C 4175; C 4180; C 4183; C 4188; C 4190; C 4193; C 4194; <b>Hewlett Packard PSC - Serie:</b> 1500 ; 1503; 1504; 1507; 1508; 1510; 1510 S; 1510 V; 1510 XI; 1513; 1513 S;</p>	<b>0,07</b>	
<b>HP 343</b>	Siehe HP 338	<b>0,25</b>	
<b>HP 344</b>	Siehe HP 338	<b>0,25</b>	
<b>HP 348</b>	<p><b>HP DeskJet - Serie:</b> 460; 460 C; 460 CB; 460 ; 460 ; 460 WF; 5400 ; 5420 V ; 5432 ; 5440 ; 5440 XI ; 5442 ; 5700 ; 5740 ; 5745 ; 5900 ; 5940 ; 5950 ; 6500 ; 6520 ; 6540 ; 6540 D ; 6540 DT; 6540 ; 6600 ; 6620 ; 6800 ; 6830 ; 6830 V ; 6840 ; 6900 ; 6940 ; 6940 DT ; 6980 ; 6980 DT ; 6985 ; 6988 ; 6988 DT ; 6988 ; 6988 XI ;</p> <p><b>HP DeskJet D - Serie:</b> D 4100 ; D 4145 ; D 4155 ; D 4160 ; D 4200 ; D 4260 ; D 4300 ; D 4360 ; D 4368 ;</p> <p><b>HP OfficeJet - Serie:</b> 100 ; 150 Mobile ; 6200 ; 6205 ; 6210 ; 6210 ; 6210 V ; 6210 XI ; 6215 ; 6300 ; 6304 ; Officejet 6305 ; 6310 ; 6310 ; 6310 V ; 6310 XI ; 6313 ; 6315 ; 6318 ; 7210 ; 7210 XI ; 7300 ; 7310 ; 7310 XI ; 7400 ; Officejet 7410 ; 7410 XI ; K 7100 ; K 7100 ;</p> <p><b>HP OfficeJet H - Serie:</b> H 470 ; H 470 B ; H 470 BT ; H 470 ; H 470 WBT ; H 470 WF ;</p> <p><b>HP OfficeJet J - Serie:</b> J 5780 ; J 5783 ; J 5785 ; J 6400 ; J 6405 ; J 6410 ; J 6413 ; J 6415 ; J 6424 ; J 6450 ; J 6480 ; J 6488 ;</p> <p><b>HP OfficeJet Pro K - Serie:</b> K 7100 ; K 7100 ;</p> <p><b>HP Photosmart - Serie:</b> 2500 ; 2570 ; 2575 ; 2575 XI ; 2600 ; 2605 ; 2608 ; 2610 ; 2610 XI ; 2615 ; 2700 ; 2710 ; 2710 XI ; 7800 ; 7850 ; 7850 V ; 7850 XI ; 8000 ; 8030 ; 8049 ; 8050 ; 8050 ; 8050 V ; 8050 XI ; 8100 ; 8150 ; 8150 V ; 8150 XI ; 8400 ; 8450 ; 8450 GP ; 8450 ; 8450 V ; 8450 XI ; 8700 ; 8750 ; 8750 GP ;</p> <p><b>HP Photosmart C - Serie:</b> C 3100 ; C 3110 ; C 3125 ; C 3135 ; C 3140 ; C 3150 ; C 3170 ; C 3175 ; C 3180 ; C 3185 ; C 3190 ; C 3194 ; C 4100 ; C 4100 ; C 4110 ; C 4140 ; C 4150 ; C 4170 ; C 4175 ; C 4180 ; C 4190 ; C 4200 ; C 4225 ; C 4270 ; C 4280 ; C 4283 ; C 4300 ; C 4324 ; C 4340 ; C 4345 ; C 4380 ; C 4384 ; C 4385 ; C 4390 ; C 4400 ; C 4410 ; C 4424 ; C 4435 ; C 4440 ; C 4450 ; C 4470 ; C 4475 ; C 4480 ; C 4485 ; C 4486 ; C 4488 ; C 4500 ; C 4524 ; C 4540 ; C 4550 ; C 4570 ; C 4572 ; C 4575 ; C 4580 ; C 4583 ; C 4585 ; C 4588 ; C 4599 ; C 5580 ;</p> <p><b>HP Photosmart D - Serie:</b> D 5000 ; D 5060 ; D 5065 ; D 5100 ; D 5145 ; D 5155 ; D 5160 ; D 5300 ; D 5345 ; D 5355 ; D 5360 ; D 5368 ; <b>HP Photosmart Pro B - Serie:</b> B 8300 ; B 8330 ; B 8350 ; B 8353 ; <b>HP PSC - Serie:</b> 1500 ; 1510 ; 1510 S ; 1510 XI ; 1513 S ; 1600 ; 1603 ; 1610 ; 1610 ; 1610 V ; 1610 XI ; 1615 ; 1618 ; 2300 ; 2350 ; 2355 ; 2355 P ; 2355 ; 2355 V ; 2355 XI ; 2600 ; 2610 ; 2700 ; 2710 ;</p>	<b>0,02</b>	
<b>HP 350</b>	<p><b>Hewlett Packard Deskjet D - Serie:</b> D 4260; D 4263; D 4268; D 4360;</p> <p><b>Hewlett Packard Officejet J - Serie:</b> J 5700 ; J 5725; J 5730; J 5735; J 5738; J 5740; J 5750; J 5780; J 5783; J 5785; J 5788; J 5790; J 6400 ; J 6405; J 6410; J 6413; J 6415; J 6424; J 6450; J 6480; J 6488; <b>Hewlett Packard Photosmart C - Serie:</b> C 4200 ; C 4225; C 4240; C 4250; C 4270; C 4273; C 4280; C 4283; C 4285; C 4300 ; C 4324; C 4340; C 4345; C 4380; C 4383; C 4384; C 4385; C 4388; C 4400 ; C 4424; C 4480; C 4486; C 4500 ; C 4524; C 4580; C 5200 ; C 5240; C 5250; C 5270; C 5273; C 5275; C 5280; C 5283; C 5288; C 5290; C 5293; C 5580; <b>Hewlett Packard Photosmart D - Serie:</b> D 5300 ; D 5360; D 5363; D 5368</p>	<b>0,01</b>	
<b>HP 350 XL</b>		<b>0,25</b>	
<b>HP 351</b>	siehe HP 350XL	<b>0,07</b>	
<b>HP 351 XL</b>		<b>0,35</b>	
<b>HP 364XL</b> Black und Color <b>HP 364</b> Black und Color  <b>HP 364</b> setup Black und Color	<p><b>HP PhotoSmart Premium</b> 309, 310, 410 Series <b>HP Photosmart</b> D5460, <b>HP Officejet</b> 4620, <b>HP Officejet</b> 4622, <b>HP Deskjet</b> 3070A, <b>HP Deskjet</b> 3520, <b>HP Photosmart</b> 5510, <b>HP Photosmart</b> 5515, <b>HP Photosmart</b> 5520, <b>HP Photosmart</b> 5525, <b>HP Photosmart</b> 6510, <b>HP Photosmart</b> 6520, <b>HP Photosmart</b> 7510, <b>HP Photosmart</b> 7520, <b>HP Photosmart</b> C5324, <b>HP Photosmart</b> C5380, <b>HP Photosmart</b> C6324, <b>HP Photosmart</b> C6380, <b>HP Photosmart</b> B8550</p>	<b>XL und Nicht-XL</b> <b>0,02</b>  <b>Setup</b> <b>Annahme</b> <b>für</b> <b>0,00</b>	

<b>HP 650</b> Black und Color	HP DeskJet 1514, 1515 HP DeskJet Ink Advantage 1500 Series, 1115, 1515, 1516, 1518, 2500, 2515, 2516, 2520 hc, 2540, 2542, 2544, 2545, 2546, 2600 Series, 2645, 2646, 3515, 3545 e-All-in-One, 3546 e-All-in-One, 3548 e-All-in-One, 4515 e, 4645 e-All-in-One, 4646 e-All-in-One, 4648 e-All-in-One	<b>2,00</b>	
<b>HP 651</b> Black und Color	HP DeskJet Ink Advantage 5575, HP DeskJet Ink Advantage 5645	<b>1,50</b>	
<b>HP 652</b> Black und Color	HP DeskJet - Serie: Deskjet INK Advantage 1115 ; Deskjet INK Advantage 2135 ;Deskjet INK Advantage 635 ; 2135 ; Deskjet INK Advantage 3835 ;	<b>1.50</b>	
<b>HP 655</b> Black und Color	HP DeskJet Ink Advantage 3525; 4615; 4625; 5525; 6525	<b>0,01</b>	
<b>HP 701</b>	HP Fax - Serie: 2140 ; 640 ; 650	<b>0,02</b>	
<b>HP 703</b> Black und Color	DeskJet Ink Advantage All-in-One / DeskJet Ink Advantage D 730 / DeskJet Ink Advantage F 735 / DeskJet Ink Advantage K 100 Series / DeskJet Ink Advantage K 109 a / DeskJet Ink Advantage K 109 g / DeskJet Ink Advantage K 200 Series / DeskJet Ink Advantage K 209 a / DeskJet Ink Advantage K 209 g / DeskJet Ink Advantage Printer	<b>1,25</b>	
<b>HP 704</b> Black und Color	DeskJet Ink Advantage 2000 Series / DeskJet Ink Advantage 2010 / DeskJet Ink Advantage 2020 hc / DeskJet Ink Advantage 2060	<b>1,25</b>	
<b>HP 711 Black</b> Black und Color	HP DesignJet T 120 HP DesignJet T 520 HP DesignJet T 520 24 Inch HP DesignJet T 520 36 Inch HP DesignJet T 520 Series	<b>0,02</b> <b>Starter/ introductory 0,00</b>	
<b>HP 761</b> Matte Black, Dark Grey, CYAN, MAGENTA, YELLOW, GREY	DesignJet T 7100 / DesignJet T 7100 42 inch / DesignJet T 7100 60 inch / DesignJet T 7100 Series / DesignJet T 7200	<b>0,25</b>	
<b>HP 901XL</b> <b>HP 901</b> Black	HP OfficeJet - Serie: 4500, 4500, 4500 Wireless HP OfficeJet J - Serie: 4500, 4524, 4535, 4540, 4545, 4550, 4580, 4585, 4600, 4624, 4660, 4680, 4680	<b>1,75</b>	
<b>HP 901</b> Color		<b>2,00</b>	
<b>HP 903XL</b>  <b>HP 903</b> <b>Setup</b> <b>Setup H</b> <b>instant ink</b> Black und Color <b>HP 907XL</b> Black	OfficeJet Pro 6860 Series / OfficeJet Pro 6868 / OfficeJet Pro 6950 / OfficeJet Pro 6960 / OfficeJet Pro 6970 / OfficeJet Pro 6975	<b>XL 0,02</b>  <b>Alle anderen Annahme für 0,00</b>	



<p><b>HP 913</b> <b>HP 913A</b> Black und Color</p> <p><b>HP 913</b> <b>HP 913A</b> <b>Setup</b> Black und Color</p> <p><b>HP 913</b> <b>Setup-H</b> Black und Color</p>	<p><b>PageWide</b> Pro 352dn ; 377dn ; 452dw, 477dw, <b>PageWide Managed MFP</b> P57750dw ; P55250dw ; 352dw ; <b>PageWide</b> 377dw MFP</p>	<p>Ankauf nur als 4-er Satz aus Black, Cyan Magenta Yellow <b>1 Satz Nicht-Setup = 3,00€</b></p> <p><b>1 Satz Setups = 1,00€</b></p> <p><b>Setup H Annahme 0,00</b></p>	
<p><b>HP 920XL</b> Black und Color</p>	<p><b>Hewlett Packard Officejet - Serie:</b> 6000 Black, Cyan, Magenta, Yellow, HP Officejet 6000, 6500; 7000; 7500</p>	<p><b>XL</b> <b>0,02</b></p>	
<p><b>HP 932XL</b> <b>HP 933XL</b> <b>HP 932</b> <b>HP 933</b> <b>+ Setup</b></p>	<p><b>HP OfficeJet - Serie:</b> Officejet 6100 E-Printer ; Officejet 6600 E-ALL-IN-ONE ; Officejet 6700 Premium ;Officejet 7110 Wide Format ; Officejet 7600 ; Officejet 7610 Wide Format ; Officejet 7612 Wide Format ;</p>	<p><b>alle Versionen</b> <b>0,02</b></p>	
<p><b>HP 934XL</b> <b>HP 935XL</b></p> <p><b>HP 935</b> <b>HP 934</b> <b>+ Setup</b></p>	<p>OfficeJet OfficeJet 6800 Series / OfficeJet 6812 / OfficeJet 6815 / OfficeJet 6820 / OfficeJet 6822 / OfficeJet 6825 / OfficeJet Pro OfficeJet Pro 6200 Series / OfficeJet Pro 6230 / OfficeJet Pro 6230 Series / OfficeJet Pro 6235 / OfficeJet Pro 6239 / OfficeJet Pro 6830 / OfficeJet Pro 6830 Series / OfficeJet Pro 6835</p>	<p><b>XL</b> <b>Black 0,05</b> <b>XL</b> <b>Color 0,02</b></p> <p><b>Alle anderen Versionen Annahme für 0,00</b></p>	
<p><b>HP 950XL</b> <b>HP 951XL</b></p> <p><b>HP 950</b> <b>HP 951</b> <b>+ Setup</b></p>	<p><b>HP OfficeJet Pro X - Serie:</b> X 450 ; X 451 DN ; X 451 DW ; X 470 ;Officejet X 476 DN ; X 476 DW ; X 551 DW ; X 576 DW ; <b>Officejet</b> 251 DW ; 276 DW ; 8100 <b>Eprinter</b> ; 8600 <b>E-ALL-IN-ONE</b> ; 8600 Plus E-; 8600 Premium E; 8610; 8615 ; 8616 ; 8620; 8625; 8630; 8640; 8660 ;</p>	<p><b>XL</b> <b>0,20</b></p> <p><b>0,05</b></p>	

<p><b>HP 953 XL</b> <b>HP 953</b> Black und Color</p> <p><b>HP 953</b> Black und Color Setup Setup H instant ink</p> <p><b>HP 957XL</b> Black</p>	<p>OfficeJet Pro 7700 Series / OfficeJet Pro 7720 / OfficeJet Pro 7730 / OfficeJet Pro 7740 WF / OfficeJet Pro 8200 Series / OfficeJet Pro 8210 / OfficeJet Pro 8216 / OfficeJet Pro 8218 / OfficeJet Pro 8710 / OfficeJet Pro 8715 / OfficeJet Pro 8718 / OfficeJet Pro 8719 / OfficeJet Pro 8720 / OfficeJet Pro 8720 Series / OfficeJet Pro 8725 / OfficeJet Pro 8730 / OfficeJet Pro 8740</p> <p><b>Mehr als <u>insgesamt</u> 200 Stück HP 953 Setups, Setup H, instant ink ? Bitte per Email oder Whatsapp vorher anmelden!</b></p>	<p><b>XL und Nicht-XL 0,30</b></p> <p><b>Setup Setup H instant ink 0,10</b></p> <p><b>0,10</b></p>	
---	--	--	--

<p><b>HP 970XL</b> <b>HP 971XL</b> Black und Color</p> <p><b>HP 970</b> <b>HP 971</b> und <b>Setups</b></p>	<p><b>HP OfficeJet Pro X - Serie:</b> Officejet X 450 ; Officejet X 451 DN ; Officejet X 451 DW ; Officejet X 470 ;Officejet X 476 DN ; Officejet X 476 DW ; Officejet X 551 DW ; Officejet X 576 DW ;</p>	<p><b>XL Version</b> Ankauf nur als 4-er Satz aus Black, Cyan Magenta, Yellow</p> <p><b>1 Satz XL = 2,00€</b></p> <p><b>Alle anderen Versionen</b></p> <p><b>0,05</b></p>	
---	--	---	--


<p><b>HP 972A</b> <b>HP 972X</b> Black und Color</p>	<p>HP PageWide 377. HP PageWide Pro 477, 577, 452, 552</p>	<p><b>0,25</b></p>	
--	--	--------------------	--

<p><b>HP 973X</b> Black und Color</p> <p><b>HP 973 Setup</b> Black und Color</p> <p><b>HP 973 Setup-H</b> Black und Color</p>	<p>PageWide Pro 450 Series / PageWide Pro 452 dn / PageWide Pro 452 dw / PageWide Pro 452 dwt / PageWide Pro 470 Series / PageWide Pro 477 dn / PageWide Pro 477 dw / PageWide Pro 477 dwt / PageWide Pro 552 dw / PageWide Pro 570 Series / PageWide Pro 577 dw / PageWide Pro 577 z</p>	<p><b>X-Version</b> Ankauf nur als 4-er Satz aus Black, Cyan Magenta Yellow</p> <p><b>1 Satz X = 8,00€</b></p> <p><b>1 Satz Setups = 4,00€</b></p> <p><b>Setup H Annahme für 0,00</b></p>	
---	---	---	--

<p><b>HP 976</b> <b>HP 976YC</b> Black und Color</p>	<p>HP PageWide Pro 552, HP PageWide Pro 577</p>	<p><b>Black 1,50</b></p> <p><b>Color 0,75</b></p>	
<p><b>HP 980</b> Black und Color</p> <p><b>HP 981 A/X/Y</b> Black und Color</p>	<p>HP OfficeJet - Serie: Officejet Enterprise Color Flow X 585 Z MFP ; Officejet Enterprise Color X 550 ; Officejet Enterprise Color X 555 DN ; Officejet Enterprise Color X 555 XH ; Officejet Enterprise Color X 580 ; Officejet Enterprise Color X 585 DN MFP ; Officejet Enterprise Color X 585 F MFP ;</p> <p>HP PAGEWIDE EP COLOR 556 XH, HP PAGEWIDE EP COLOR 556 DN, HP PAGEWIDE EP COLOR MFP 586 DN, HP PAGEWIDE EP COLOR MFP 586 F, HP EP COLOR MFP 586 Z</p>	<p><b>0,02</b></p> <p><b>1,50</b></p>	
<p><b>991 A</b> <b>991 AC</b> <b>991 X</b> Black und Color</p>	<p>PageWide Managed P 77740 dn / PageWide Managed P 77740 z / PageWide Managed P 77740 zs / PageWide Managed P 77750 z / PageWide Managed P 77750 zs / PageWide Managed P 77760 z / PageWide Pro 750 dw / PageWide Pro MFP 770 Series / PageWide Pro MFP 772 dn / PageWide Pro MFP 777 z / PageWide Pro P 750 d</p>	<p><b>2,00</b> <b>2,00</b> <b>3,50</b></p>	

<p><b>HP C6120A</b> Black, Red, Red Spot, Red UV, Red UV fluorescent, <b>HP C6125A</b> Red Spot, <b>HP C6168A</b> Green Spot, <b>HP C6169A</b> Blue Spot, <b>HP C6173A</b>, <b>HP C6195A</b> Black, <b>HP C6602A</b> Black, Red, Blue, <b>Q7460A</b> Blue, <b>HP CG339A</b>, <b>HP Q2392A</b>, <b>Q2353A / Q2354A</b> (HP Blue 2242) Blue Spot, <b>HP B3F58B</b> (HP 2580 Black), <b>HP F0L69A</b> (HP 2520 Black), <b>HP F0L95A</b> (HP 2510 Black), <b>CG401A</b> (HP Blue 2242), <b>HP C6168A</b>, Red Spot, <b>HP C6169A</b> Green Spot, <b>HP C6170A</b> Blue Spot ... und bauähnliche</p>	<p><b>0,07</b></p>	
---	--------------------	--

<p><b>CG378A</b> <b>(HP 2531)</b> Black und Color</p>	<p>diverse</p>	<p><b>Black 0,50</b></p> <p><b>Color 0,12</b></p>	
---	----------------	---	--

 <p>alle anderen Original HP Druckköpfe</p>	<p><b>HP Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. Druckköpfe erkennen Sie an den Kupferkontakten. Bsp.: HP 20, HP 25 Color, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 110 ... weiterhin Druckköpfe (nicht die grauen bzw. schwarzen Tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX usw. usw.</p> <p><b>HP printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b> Printheads are identified by the copper contacts. Example: HP 20, HP 25 Color, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 110 ... continue print heads (not the gray or black tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX, etc. etc.</p>	<p><b>0,02</b></p>	
--	--	--------------------	--


<p><a href="#">Brother</a></p>			
<p>Brother <b>LC-22, LC-121, LC-123, LC-125XL, LC-127XL, LC-129XL, LC-221, LC-970, LC-980, LC-985, LC-1000, LC-1100, LC-1220, LC-1240, LC-1280XL, LC-3211, LC-3213, LC-3217, LC-3219</b></p> <p>Passend für Drucker :</p> <p>Brother DCP - Serie: -J 132 W ; -J 150 ; -J 152 W ; -J 152 WR ; -J 172 W ; -J 552 DW ; -J 752 DW ; Brother MFC-J - Serie: 245 ; 285 DW ; 470 DW ; 475 DW ; 650 DW ; 870 DW ; 875 DW ; 970 DW ; Brother DCP DCP-J 785 DW, MFC-J MFC-J 985 DW, Brother DCP - Serie: -J 132 W ; -J 150 ; -J 152 W ; -J 152 WR ; -J 172 W ; -J 4110 DW ; -J 4110 W ; -J 552 DW ; -J 752 DW ; Brother MFC-J - Serie: 245 ; 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 470 DW ; 4710 DW ; 475 DW ; 650 DW ; 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ; 870 DW ; Brother DCP - Serie: -J 4110 DW ; -J 4110 W ; Brother MFC-J - Serie: 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 4710 DW ; 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ; Brother DCP - Serie: -J 4110 DW ; -J 4110 W ; Brother MFC-J - Serie: 4310 DW ; 4410 DW ; 4510 DW ; 4610 DW ; 4710 DW ; Brother MFC-J - Serie: 6520 DW ; 6720 DW ; 6920 DW ; Brother DCP-J 562 DW MFC-J MFC-J 1100 Series / MFC-J 1140 W / MFC-J 1150 DW / MFC-J 1170 DW / MFC-J 1180 DWT / MFC-J 480 DW / MFC-J 680 DW / MFC-J 880 DW, Brother DCP - Serie: -135 C ; -150 C ; -153 C ; -157 C ; Brother MFC - Serie: -235 C ; -260 C ; Brother DCP - Serie: -145 C ; -160 ; -163 C ; -165 C ; -167 C ; -190 ; -195 C ; -197 C ; -365 CN ; -370 ; -373 CW ; -375 CW ; -377 CW ; Brother MFC - Serie: -250 C ; -250 ; -255 CW ; -290 C ; -290 ; -295 CN ; -297 C ; Brother DCP - Serie: -J 125 ; -J 140 W ; -J 315 W ; -J 515 W ; Brother MFC-J - Serie: 220 ; 265 W ; 410 ; 410 ; 415 W ; Brother DCP - Serie: -130 C ; -330 C ; -330 CN ; -330 ; -350 C ; -350 CJ ; -350 ; -353 C ; -357 C ; -520 ; -525 C ; -525 CJ ; -530 CJ ; -530 ; -535 C ; -535 CN ; -540 CJ ; -540 CN ; -540 ; -550 CJ ; -560 CN ; -660 CN ; -680 CN ; -750 CW ; -770 CW ; Brother Fax - Serie: 1300 ; 1355 ; 1360 ; 1460 ; 1560 ; Brother Intellifax - Serie: 1360 ; 1860 C ; 1960 C ; 2480 C ; 2580 C ; Brother MFC - Serie: -240 C ; -3360 C ; -440 CN ; -465 CN ; -5460 CN ; -5860 CN ; -660 CN ; -665 CW ; -680 CN ; -685 CW ; -845 CW ; -885 CW ; Brother DCP - Serie: -185 C ; -380 ; -383 C ; -385 C ; -387 C ; -395 CN ; -585 CW ; -6690 CW ; -J 715 W ; Brother MFC - Serie: -490 CN ; -490 CW ; -490 ; -5490 CN ; -5890 CN ; -5895 CW ; -6490 CW ; -6690 CW ; -6890 CDW ; -6890 CW ; -790 CW ; -790 ; -795 CW ; -990 CW ; Brother MFC-J - Serie: 615 W ; Brother DCP - Serie: -J 525 W ; -J 725 DW ; -J 925 DW ; Brother MFC-J - Serie: 430 W ; 625 DW ; 825 DW ; 835 DW ; Brother DCP - Serie: -J 525 W ; -J 725 DW ; -J 925 DW ; Brother MFC-J - Serie: 430 W ; 5910 DW ; 625 DW ; 6510 DW ; 6710 DW ; 6910 DW ; 825 DW ; 835 DW ; Brother MFC-J - Serie: 5910 DW ; 6510 DW ; 6710 DW ; 6910 DW ; Brother DCP-J 770 Series / DCP-J 772 DW / DCP-J 774 DW / MFC-J 890 DW / MFC-J 890 Series / MFC-J 895 DW, DCP-J 770 Series / DCP-J 772 DW / DCP-J 774 DW / MFC-J MFC-J 890 DW / MFC-J 890 Series / MFC-J 895 DW, MFC-J 5330 DW / MFC-J 5330 DW XL / MFC-J 5335 DW / MFC-J 5730 DW / MFC-J 5830 DW / MFC-J 5930 DW / MFC-J 5930 DW / MFC-J 6530 DW / MFC-J 6535 DW / MFC-J 6535 DW XL / MFC-J 6730 DW / MFC-J 6930 DW / MFC-J 6935 DW ; MFC-J 5330 DW / MFC-J 5330 DW XL / MFC-J 5335 DW / MFC-J 5730 DW / MFC-J 5830 DW / MFC-J 5930 DW / MFC-J 6530 DW / MFC-J 6535 DW / MFC-J 6535 DW XL / MFC-J 6730 DW / MFC-J 6930 DW / MFC-J 6935 DW</p>	<p><b>Alle Typen, auch Setup, Starter</b></p> <p><b>0,02</b></p>		
<p>Brother <b>LC-223</b> BK/C/M/Y</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4120 DW ; -J 562 DW ; Brother MFC-J - Serie: 1100 ; 1140 W ; 1150 DW ; 1170 DW ; 1180 DWT ; 4420 DW ; 4425 DW ; 4620 DW ; 4625 DW ; 480 DW ; 5320 DW ; 5600 ; 5620 DW ; 5625 DW ; 5720 DW ; 680 DW ; 880 DW ;</p>	<p><b>0,10</b></p> <p><b>Starter</b> <b>0,02</b></p>	
<p>Brother <b>LC-225XL</b> Colors C/M/Y</p> <p>Brother <b>LC-227XL</b></p> <p>Brother <b>LC-229XL</b> black</p>	<p>Brother DCP - Serie: -J 4120 DW ; Brother MFC-J - Serie: 4420 DW ; 4425 DW ; 4620 DW ; 4625 DW ; 5320 DW ; 5600 ; 5620 DW ; 5625 DW ; 5720 DW ;</p>	<p><b>0,25</b></p>	
<p>Brother <b>LC-525XL</b> C/M/Y</p> <p>Brother <b>LC-529XL</b> BK</p>	<p>Brother DCP-J 100 / DCP-J 100 Series / DCP-J 105, MFC-J200</p>	<p><b>0,25</b></p>	
<p>alle anderen Original Brother</p>		<p><b>Annahme für 0,00</b></p>	

<a href="#">Canon</a>			
Canon <b>BC-01</b> Canon <b>BC-02</b> Canon <b>BX-2</b>	diverse	<b>0,02</b>	
Canon <b>BX-3</b> <b>IH-35</b>	<b>Canon Fax B - Serie:</b> B 100 ; B 110 ; B 110 ; B 115 ; B 120 ; B 140 ; B 150 ; B 150 ; B 155 ; B 170 ; B 190 ; B 540 ; B 550 ; B 640 ; B 820 ; B 840 ; <b>Canon Faxphone - Serie:</b> B 45 ; B 540 ; B 550 ; B 60 ; B 640 ; B 70 ; B 95 ; <b>Canon Multipass - Serie:</b> 10 ; 800 ; <b>Olivetti:</b> CFU-C 1 ; <b>Telekom T-Fax - Serie:</b> 360 ; 360 FF ; 360 G 4 ; 360 Isdn ; 360 PC ; 361 ; 4200 ; 4300 ; <b>Agfa:</b> CFU-C 1 ; <b>Danka:</b> EK 20 LCC ; <b>Selex:</b> CFU-C 1 ; CFU-C 1,SELEX CFU-C 1, <b>TELEKOM T-FAX</b> 360, 360 FF, 360 G 4, 360 ISDN, 360 PC, 361, 4200, 4300	<b>0,20</b>	
Canon <b>PGI-5BK</b> <b>breite Black</b> mit Chip  Canon <b>CLI-8</b> BK/C/M/Y/PC/PM mit Chip	<b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 3300 ; IP 3500 ; IP 4200 ; IP 4200 ; IP 4200 X ; IP 4300 ; IP 4500 ; IP 4500 ; IP 4500 X ; IP 5200 ; IP 5200 R ; IP 5200 ; IP 5300 ; IX 4000 ; IX 4000 R ; IX 4000 ; IX 5000 ; MP 500 ; MP 510 ; MP 520 ; MP 520 ; MP 520 X ; MP 530 ; MP 600 ; MP 600 R ; MP 600 ; MP 610 ; MP 800 ; MP 800 R ; MP 800 ; MP 810 ; MP 830 ; MP 970 ; MX 700 ; MX 850 ;	<b>PGI-5BK</b> <b>breite Black</b> <b>Annahme</b> <b>für 0,00</b>  <b>CLI-8</b> <b>schmale</b> <b>Black</b> <b>Colors</b> <b>0,02</b>	
Canon <b>PFI-102</b> Canon <b>PFI-104</b> Canon <b>PFI-107</b>	diverse	<b>Black und</b> <b>Color</b> <b>0,12</b>  <b>Matte</b> <b>Black</b> <b>MBK</b> <b>Annahme</b> <b>für</b> <b>0,00</b>	
Canon <b>29</b> Canon <b>PGI-29</b> MBK,BK,DGY,GY,LGY C,M,Y,R,PC,PM	<b>Canon Pixma Pro 1</b>	<b>0,02</b>	
Canon <b>37</b> Canon <b>PG-37</b> Black  Canon <b>38</b> Canon <b>CL-38</b> Color	<b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 1800 ; IP 2500 ; IP 2600 ; MP 140 ; MP 190 ; MP 210 ; MP 220 ; MP 470 ; MX 300 ; MX 310 ;	<b>2,00</b>	
Canon <b>40</b> Canon <b>PG-40</b> Black Canon <b>41</b> Canon <b>CL-41</b> Color	<b>Canon Fax JX - Serie:</b> JX 200 ; JX 210 P ; JX 500 ; JX 510 P ; <b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 1200 ; IP 1300 ; IP 1600 ; IP 1700 ; IP 1800 ; IP 1900 ; IP 2200 ; IP 2500 ; IP 2600 ; MP 140 ; MP 150 ; MP 160 ; MP 170 ; MP 180 ; MP 190 ; MP 210 ; MP 220 ; MP 450 ; MP 450 ; MP 450 X ; MP 460 ; MX 300 ; MX 310 ;	<b>2,00</b>	
Canon <b>50</b> Canon <b>PG-50</b> Black  Canon <b>51</b> Canon <b>CL-51</b> Color  Canon <b>52</b> Canon <b>CL-52</b> Color	<b>Canon FAX JX - Serie:</b> JX 200 ; JX 500 ; <b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 2200 ; MP 150 ; MP 160 ; MP 170 ; MP 180 ; MP 450 ; MP 450 X ; MP 460 ; MX 300 ; MX 310 ;	<b>2,00</b>	


Canon <b>210</b> Canon <b>PG-210</b> Canon <b>211</b> Canon <b>CL-211</b>	Canon Pixma - Serie: iP2700, MP240, MP250, MP260, MP270, MP280, MP480, MP490, MP495, MP499, MX320, MX330, MX340, MX350, MX360, MX410, MX420	<b>1,00</b>	
Canon <b>210XL</b>		<b>1,00</b>	
Canon <b>PG-210XL</b>		<b>1,00</b>	
Canon <b>211XL</b> Canon <b>CL-211XL</b>		<b>1,00</b>	

Canon <b>510</b> Canon <b>PG-510</b> Black	Canon Pixma - Serie: IP 2700 ; MP 230 ; MP 230 ; MP 235 ; MP 240 ; MP 250 ; MP 260 ; MP 270 ; MP 280 ;MP 280 ; MP 282 ; MP 480 ; MP 490 ; MP 490 ; MP 495 ; MP 499 ; MX 320 ; MX 330 ; MX 340 ;MX 340 RFB ; MX 350 ; MX 360 ; MX 410 ; MX 420 ;	<b>2,00</b>	
Canon <b>511</b> Canon <b>CL-511</b> Color	Siehe PG-510	<b>4,30</b>	
Canon <b>512</b> Canon <b>PG-512</b> Black	Siehe PG-510	<b>2,00</b>	
Canon <b>513</b> Canon <b>CL-513</b> Color	Siehe PG-510	<b>4,30</b>	
Canon <b>520</b> Black Canon <b>PGI-520</b> Black Canon <b>521</b> bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-521</b> bk/c/m/y/gray	Pixma IP 3600, 4600; 4600X; 4700 MP 540; 550; 560; 620; 630; 640; 980; 990 MX 860; 870	<b>PGI-520</b> <b>breite Black</b> <b>Annahme</b> <b>für</b> <b>0,00</b>  <b>CLI-521</b> <b>schmale</b> <b>Black</b> <b>und alle</b> <b>Colors</b> <b>0,01</b>	
Canon <b>525</b> Black Canon <b>PGI-525</b> Black  Canon <b>526</b> Color bk/c/m/y/gray Canon <b>CLI-526</b> Color bk/c/m/y/gray	Pixma IP 4820; 4850 MG 5120; 5150; 5220; 5250; 6120; 6150; 8120; 8150	<b>PGI-525</b> <b>breite Black</b> <b>Annahme</b> <b>für</b> <b>0,00</b>  <b>CLI-526</b> <b>schmale</b> <b>Black</b> <b>und alle</b> <b>Colors</b> <b>0,04</b>	

<p>Canon <b>540</b> Canon <b>PG-540</b> Black</p> <p>Canon <b>541</b> Canon <b>CL-541</b> Color</p>	<p><b>Canon Pixma - Serie:</b> MG 2100 ; MG 2140 ; MG 2150 ; MG 2200 ; MG 2250 ; MG 2255 ; MG 3100 ;MG 3140 ; MG 3150 ; MG 3155 ; MG 3200 ; MG 3250 ; MG 3255 ; MG 3500 ; MG 3550 ; MG 4140 ;MG 4150 ; MG 4200 ; MG 4250 ; MX 370 ; MX 370 ; MX 375 ; MX 390 ; MX 395 ; MX 430 ; MX 435 ;MX 450 ; MX 455 ; MX 470 ; MX 475 ; MX 510 ; MX 515 ; MX 520 ; MX 525 ; MX 530 ; MX 535 ;</p>	<p><b>3,25</b></p> <p><b>4,30</b></p>	
<p>Canon <b>540XL</b> Canon <b>PG-540XL</b> Black</p> <p>Canon <b>541XL</b> Canon <b>CL-541XL</b> Color</p>	<p>Siehe PG-540</p>	<p><b>3,75</b></p> <p><b>4,80</b></p>	
<p>Canon <b>545</b> Canon <b>PG-545</b> Black</p> <p>Canon <b>546</b> Canon <b>CL-546</b> Color</p>	<p><b>Canon Pixma - Serie:</b> IP 2800 ; 2850 ; <b>MG</b> 2400 ; 2420; 2510; 2520; 2540; 2450 ; 2455 ; 2500 ; 2550 ; 2555 ; 2900 ; 2950 ; <b>MX</b> 490 ; 495 ;</p>	<p><b>4,25</b></p> <p><b>4,30</b></p>	
<p>Canon <b>545XL</b> Canon <b>PG-545XL</b> Black</p> <p>Canon <b>546XL</b> Canon <b>CL-546XL</b> Color</p>	<p>Siehe PG-545</p>	<p><b>4,75</b></p> <p><b>4,75</b></p>	
<p>Canon <b>550</b> Canon <b>PGI-550</b> Black</p> <p>Canon <b>551</b> bk/c/m/y/gray</p> <p>Canon <b>CLI-551</b> bk/c/m/y/gray</p> <p>Canon <b>550XL</b> <b>PGI-550XL</b> Black</p> <p>Canon <b>551XL</b> bk/c/m/y/gray</p> <p>Canon <b>CLI-551XL</b> bk/c/m/y/gray</p>	<p><b>PIXMA</b> G5400/MG5450/MG5500/MG5550/MG5600/MG5650/MG5655/MG6300/ MG6350/MG6400/MG6450/MG6600/MG6650/MG7100/MG7150/MG7500/MG7550 MP500/MP520/MP600R/MP610/MP800/MP810/MP830/MP970 • PIXMA iP3300/iP3500/iP4200/iP4300/iP4500/iP5200/iP5300/iP6600/iP6700D /7200/7250/8700/8750/• PIXMA Pro 8500/9000 • PIXMA ix4000/ix5000 /ix6800/ix6850/• PIXMA MX700/MX720/MX725/MX850/MX920/MX925</p>	<p><b>0,05</b></p>	
<p>Canon <b>PGBK-555XXL</b> Canon <b>555 XXL</b> Black</p>	<p>Siehe 550XL</p>	<p><b>0,02</b></p>	

<p>Canon <b>570XL</b> black</p> <p>Canon <b>571XL</b> black / cyan/ magenta / yellow / gray</p> <p>Canon <b>570</b> black</p> <p>Canon <b>571</b> black / cyan/ magenta / yellow / gray</p> <p>Canon <b>570 setup</b></p> <p>Canon <b>571 setup</b></p>	<p>Pixma MG5700-Serie, MG5750, MG5751, MG5752, MG5753 Pixma MG6800-Serie, MG6850, MG6851, MG6852, MG6853 Pixma MG7700-Serie, MG7750, MG7751, MG7752, MG7753</p> <p><b>Preise XL und Nicht-XL gelten nur zusammen mit den schmalen 571/571XL Black &lt;BK&gt;</b></p>	<p><b>XL</b> <b>0,25</b></p> <p><b>Nicht-XL</b> (Standard) <b>0,12</b></p> <p>keine schmalen 571/571XL Black &lt;BK&gt; dabei? <b>alle 0,02</b></p> <p><b>Annahme</b> <b>für 0,00</b></p>	
<p>Canon <b>580XL /</b> <b>580XXL</b> black</p> <p>Canon <b>581XL /</b> <b>581XXL</b> black / cyan/ magenta / yellow / gray</p> <p>Canon <b>580</b> black</p> <p>Canon <b>581</b> black / cyan/ magenta / yellow / gray</p> <p>Canon <b>580 setup</b> black</p> <p>Canon <b>581 setup</b> black / cyan/ magenta / yellow / gray</p>	<p>Pixma TR 7500 Series / Pixma TR 7550 / Pixma TR 8500 Series / Pixma TR 8550 / Pixma TS 6100 Series / Pixma TS 6150 / Pixma TS 6151 / Pixma TS 8100 Series / Pixma TS 8150 / Pixma TS 8151 / Pixma TS 8152 / Pixma TS 9100 Series / Pixma TS 9150 / Pixma TS 9155</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p>Canon <b>1500XL</b> Canon <b>PGI-1500XL</b></p> <p>Canon <b>1500</b> Canon <b>PGI-1500</b> <b>+ Setup</b> Black u. Color</p> <p>Canon <b>2500XL</b> Canon <b>PGI-2500XL</b></p> <p>Canon <b>2500</b> Canon <b>PGI-2500</b> <b>+ Setup</b> Black u. Color</p>	<p>Canon Maxify - Serie: MB 2000 ; MB 2050 ; MB 2150 ; MB 2300 ; MB 2350 ; MB 2750 ; MB 2755 Canon Maxify - Serie: IB 4000 ; 4050 ; 4150 ; MB 5000 ; 5150 ; 5300 ; 5350 ; 5450 ;</p> <p><b>Bitte separat in Kunststoffbeutel oder mit Tinten-Löchern nach oben nebeneinander stapeln(!), weil Resttinte auslaufen und die andere Ware verschmutzen kann.</b></p>	<p><b>XL</b> <b>0,05</b></p> <p><b>Nicht-XL</b> <b>Setup</b> <b>0,02</b></p>	
	<p><b>Canon Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. <b>Canon printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc.</b></p>	<p><b>0,02</b></p>	





<p><b>Epson</b></p>				
<p>Epson <b>16XL</b>  Epson <b>16</b>  Epson <b>16 setup</b>  Epson <b>18XL</b>  Epson <b>18</b>  Epson <b>18 setup</b>  bk/c/m/y/</p> <p>Epson <b>T0711</b>  Epson <b>T0712</b>  Epson <b>T0713</b>  Epson <b>T0714</b>  Epson <b>T1281</b>  Epson <b>T1282</b>  Epson <b>T1283</b>  Epson <b>T1284</b>  Epson <b>T1291</b>  Epson <b>T1292</b>  Epson <b>T1293</b>  Epson <b>T1294</b>  bk/c/m/y/</p>	<p>WorkForce WF-2010 W / WorkForce WF-2500 Series / WorkForce WF-2510 WF / WorkForce WF-2520 NF / WorkForce WF-2530 WF / WorkForce WF-2540 WF / WorkForce WF-2630 WF / WorkForce WF-2650 DWF / WorkForce WF-2660 DWF / WorkForce WF-2700 Series / / Expression Home XP-100 Series / Expression Home XP-102 / Expression Home XP-200 Series / Expression Home XP-202 / Expression Home XP-205 / Expression Home XP-210 Series / Expression Home XP-212 / Expression Home XP-215 / Expression Home XP-225 / Expression Home XP-30 / Expression Home XP-300 Series / Expression Home XP-302 / Expression Home XP-305 / Expression Home XP-310 Series / Expression Home XP-312 / Expression Home XP-313 / Expression Home XP-315 / Expression Home XP-320 Series / Expression Home XP-322 / Expression Home XP-325 / Expression Home XP-33 / Expression Home XP-400 Series / Expression Home XP-402 / Expression Home XP-405 / Expression Home XP-405 WH / Expression Home XP-410 Series / Expression Home XP-412 / Expression Home XP-413 / Expression Home XP-415 / Expression Home XP-420 / Expression Home XP-420 Series / Expression Home XP-422 / Expression Home XP-425 /</p>	<p><b>alle Versionen und Farben 0,04</b></p>		
<p>Epson <b>27XL</b>  black  Epson <b>27XXL</b>  black</p>	<p>diverse</p>	<p>Nur X/XXL  <b>Black 0,10</b></p>		
<p>Epson <b>29XL</b>  Epson <b>29</b>  Epson <b>29 setup</b>  bk/c/m/y/</p>	<p>Diverse</p>	<p><b>alle Versionen und Farben 0,10</b></p>		
<p>EPSON  <b>T9441/9442/9443/9444/9451/9452/9453/9454</b>  bk/c/m/y/</p>	<p>Diverse</p> 	<p><b>Mehr als insgesamt 20 Stück aller Epson T9XXX-Versionen? Bitte per Email oder Whatsapp vorher anmelden!</b></p>	<p><b>0,50</b></p>	

<p>Epson <b>T5591-T5596</b> Epson <b>T6061-6067</b> Epson <b>T7551-7554</b> Epson <b>T7561-7564</b> Epson <b>T7891-T7894</b> <b>Nicht XL, XL, XXL</b> Epson <b>T8651</b> Nicht XL, XL, XXL Epson <b>T9071-T9074</b> bk/c/m/yl</p>	<p>Workforce WorkForce 525 / WorkForce 630 / WorkForce WF-3010 DW / WorkForce WF-3500 Series / WorkForce WF-3520 DWF / WorkForce WF-3530 DTWF / WorkForce WF-3540 DTWF / WorkForce WF-7015 / WorkForce WF-7515 / WorkForce WF-7525; Epson Stylus Photo Serie RX 700; Stylus Pro 4800/4880; Epson WorkForce Pro WF-6530 MFP, Epson WorkForce Pro WF-8000 Series, Epson WorkForce Pro WF-8010 DW, Epson WorkForce Pro WF-8090 D3TWC, Epson WorkForce Pro WF-8090 DTW, Epson WorkForce Pro WF-8090 DTWC, Epson WorkForce Pro WF-8090 DW, Epson WorkForce Pro WF-8090 Series, Epson WorkForce Pro WF-8510 DWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 D3TWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 DTWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 DTWFC, Epson WorkForce Pro WF-8590 DWF, Epson WorkForce Pro WF-8590 TC; Workforce Pro WorkForce Pro WF-5100 Series / WorkForce Pro WF-5110 DW / WorkForce Pro WF-5190 DW / WorkForce Pro WF-5600 Series / WorkForce Pro WF-5620 DWF / WorkForce Pro WF-5690 DWF; Epson Workforce Pro;</p>	<p><b>0,02</b></p>	
<p><b>alle anderen Original Epson</b></p>		<p><b>Annahme für 0,00</b></p>	

<p><a href="#"><u>Lexmark</u></a></p>			
<p>Lexmark <b>1, 2, 14, 14A, 14XLA, 15, 15A, 16, 15XLA, 17, 20, 23, 23A, 23XLA, 24, 24A, 24XLA, 25, 26, 27, 28, 28A, 28XLA, 29, 29A, 29XLA, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 36XLA, 37, 37A, 37XLA, 40, 43, 43XL 44, 44XL, 50 u.ä Druckköpfe</b> Passend in diversen Lexmarkdruckern</p>		<p><b>0,02</b></p>	

<p><a href="#"><u>Neopost</u></a></p>			
<p><b>01NC169020</b> cyan <b>01NC354678</b> cyan <b>01NC354679</b> black <b>4135559Y</b> cyan <b>4135561A</b> cyan  <b>alle anderen Original/Refill Neopost</b></p>	<p>IJ25, IJ30, IJ35, IJ40, IJ45, IJ50, IJ60, IJ65, IJ 75, IJ85, IJ90, IS 330, IS 350, IS 400, IS 440  <b>Mehr als insgesamt 20 Stück? Bitte per Email oder Whatsapp vorher anmelden!</b></p>	<p><b>5,00</b> egal ob Original oder Refill  <b>0,12</b> egal ob Original oder Refill</p>	

<a href="#">Ricoh</a>			
 <p>alle Original Ricoh</p>	Diverse	0,02	


<a href="#">Samsung, Telekom (T-Com), Addmaster, Apple, Dell, Konika, Oki, Olivetti, Philips, Xerox</a>			
<p>Samsung Ink M40 Samsung Ink M41</p>	<p><b>Samsung SF - Serie:</b> SF-300 ; SF-330 ; SF-331 P ; SF-335 T ; SF-340 ; SF-340 ; SF-341 P ; SF-345 TP ; SF-360 ; SF-360 ; SF-361 P ; SF-365 TP ;</p>	0,02	
	<p><b>Alle Samsung, Telekom (T-Com), Addmaster, Apple Dell, Philips, Oki, Olivetti, Konika, Xerox Tinten(!)patronen, welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für 0,02€/Stk. an. Samsung, Addmaster, Apple Dell, Philips, Oki, Olivetti, Konika, Xerox inkjet(!) cartridges which are not in our purchase list, we buy for 0,02 €/pc.</b></p>	0,02	

## Ankaufliste leere Refills (schon mal nachgefüllte) HP Patronen

Sollten Sie die Patronen nicht richtig zuordnen können, kein Problem.  
Wir sortieren und entsorgen die nichtbenötigten Refillpatronen kostenlos für Sie!

Als Refillpatronen kaufen wir an:

- a) leere Original-Tintenpatronen (HP, Canon, Lexmark) mit angelöstem, angebohrtem, angestochenem Etikett
- b) leere Refillpatronen der diversen Nachfüller (müssen ein anderes Etikett haben, als das Originaletikett)

Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.	Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.
Refill HP 15 / 6615	2,50		Refill HP 336	0,01	
Refill HP 17 / 6625	0,12		Refill HP 337 <b>small</b>	0,12	
Refill HP 21 <b>small / BIG / XL</b>	0,15		Refill HP 337 <b>BIG</b>	0,12	
Refill HP 22, 22XL	0,75		Refill HP 338 <b>small</b>	0,02	
Refill HP 23 / 1823	0,12		Refill HP 338 <b>BIG</b>	0,02	
Refill HP 27	0,12		Refill HP 339 <b>neue Version</b>	0,12	
Refill HP 28	0,02		Refill HP 339 <b>alte Version</b>	0,12	
Refill HP 45	2,50		Refill HP 342	0,12	
Refill HP 40 / 44	0,12		Refill HP 343	0,40	
Refill HP 56	0,25		Refill HP 344	0,35	
Refill HP 57	0,15		Refill HP 350	0,01	
Refill HP 62 / 62 XL	0,75		Refill HP 350XL	0,12	
Refill HP 78	0,50		Refill HP 351	0,12	
Refill HP 300 Black / XL Black	0,75 *		Refill HP 351XL	0,12	
Refill HP 300 Color / XL Color	0,75 *		Refill HP 650 Black und Color	0,50	
Refill HP 301 / 301 XL Black <b>neue Version</b>	1,00 *		Refill HP 651 Black und Color	0,50	
Refill HP 301 / 301 XL Color <b>neue Version</b>	1,00 *		Refill HP 652 Black und Color	0,50	
Refill HP 301 / 301 XL Black und Color <b>alte Version</b>	0,75 *		Refill HP 901 / 901XL Black	0,75	
Refill HP 302 / 303 / 304 Nicht XL und XL Black und Color	0,30 *		Refill HP 901 Color	1,00	
* Wenn umgechipte HP-Patronen, diese haben deutlich zu erkennende <u>neu</u> aufgelötete Kontakte, Vergütung:				0,25	
	<b>HP Refill Druckköpfe</b> welche <u>nicht</u> in unserer Ankaufliste stehen, kaufen wir für <b>0,02€/Stk.</b> an. Druckköpfe erkennen Sie an den Kupferkontakten. Bsp.: HP 20, HP 25 Color, HP 26, HP 29, HP 40 Color, HP 44, HP 49 Color, HP 11, 348, 6658 ... weiterhin Druckköpfe (nicht die grauen bzw. schwarzen Tanks) HP 11, 72, 73, 88, 90, 7XX, 9XX usw <b>HP non virgin printheads</b> which are not in our purchase list, we buy for <b>0,02 €/pc</b> . Printheads are identified by the copper.			0,02	

## Ankaufliste leere Refills (schon mal nachgefüllte)

**Addmaster, Apple, Dell, Konika, Oki, Olivetti, Philips, Samsung, Telekom (T-Com), Xerox**

Sollten Sie die Patronen nicht richtig zuordnen können, kein Problem.  
Wir sortieren und entsorgen die nichtbenötigten Refillpatronen kostenlos für Sie!

Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.	Patrontyp Refill	€/Stk.	Stk.
Refill Canon BC/BX-01, 02, 05, BX-3, BC/BX-20 BX-3 usw. Druckköpfe / IH-35	0,02		Refill Druckköpfe:  Lexmark 1, 2, 16, 26, 17, 27, 14, 15,  20, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 34,  35, 36, 37, 40, 43, 44 usw. Nicht-XL, XL	0,02	
Refill Canon PG-37/38 /40/41/50/51/52	1,00				
Refill Canon PG-510 / 512	1,00				
Refill Canon CL-511 / 513	1,75				
Refill Canon PG-540 / 540XL	1,50				
Refill Canon CL-541 / 541XL	1,75		Refill Druckköpfe:  Apple, Addmaster, Dell, Konika, Oki,  Olivetti, Philips, Samsung, Telekom,	0,02	
Refill Canon PG-545 / 545XL	1,60				
Refill Canon CL-546 / 546XL	2,00				

### Wichtiger Verpackungshinweis:

Es gibt hunderte von Refillfirmen mit großen Qualitätsunterschieden. Minderwertige „leere“ Refills sind halbvoll bzw. laufen sehr schnell aus. Legen sie daher generell Refills zusammen in eine größere Kunststofftüte oder in einer Extralage, um sie von der übrigen Ware zu trennen. Oder liefern Sie uns leere Refills separat zu anderen Leergut- und Vollgutlieferungen. Mit Refill-Tinte verschmierte leere und volle Originalpatronen bzw. Tonerkartuschen werden nicht vergütet. **Tipp für den Versand weniger Patronen:** Nutzen Sie einen Luftpolster-Briefumschlag. Alternativ einen günstigeren Papier-Briefumschlag + die Patronen in einer Kunststofftüte, Einfriertüte etc., damit diese nicht rausfallen wenn der Papierumschlag einreißen sollte.

### Ablauf / AGB

Füllen Sie bitte in folgender Tabelle Ihre Adressdaten, Konto und Email aus.  
**Diese benötigen wir nur für Ihre Auszahlung!** Keine Daten-Weitergabe an Dritte, siehe  
 Datenschutzerklärung auf [www.brokerin.de](http://www.brokerin.de) Erstellen Sie keine Rechnung!  
 Gerne können Sie nur die Seiten ausdrucken, wo Sie auch Ware haben.

<b>Ihre Anschrift</b>	<b>Bankverbindung</b>
<b>Kundennummer:</b> (sofern vorhanden o. zur Hand. Neukunden das Feld einfach leer lassen)	<b>Kontoinhaber:</b>
<b>Firma:</b> (Privatkunden das Feld einfach leer lassen)	<b>IBAN:</b>
<b>Umsatzsteuer-Nummer:</b> (Privatkunden das Feld einfach leer lassen)	
<b>Name:</b>	<b>BIC:</b>
<b>Vorname:</b>	<b>Bank:</b>
<b>Straße:</b>	<b>E-Mail:</b> (wichtig für die Zusendung Ihrer Abrechnung)
<b>PLZ-Ort:</b>	Wir möchten mit Ihnen in Verbindung bleiben. Bestätigen Sie bitte durch Ja ankreuzen, dass wir Ihnen <u>1x monatlich</u> unsere Ankaufliste per E-Mail zusenden dürfen. Selbstverständlich können Sie sich jederzeit vom Verteiler per E-Mail, Telefon oder Fax wieder abmelden.  <b>Ja <input type="radio"/> Nein <input type="radio"/></b>

**Wunsch-Zahlungszeitraum ankreuzen:**

10 Werktage (nach Wareneingang)

90 Tage **+5%** höhere Auszahlung!



## **Keine Zeit zum Stückzahlen zählen? Gerne übernehmen wir das für Sie!**

Nichtvergütbare volle und leere Tintenpatronen entsorgen wir kostenlos. Volle Refill-Tintenpatronen rechnen wir als Leergut ab, wenn diese als Refills in unserer Leergutliste stehen. Bsp: Kompatibel zu HP 21, 22, 56,57 ... 301, 901 oder Canon 40,41, 510 ... 546XL.

Wir nehmen nur volle Original-Toner der Marken HP, Brother, Canon, Epson, Kyocera, Lexmark, Samsung usw. Keine Refills, Kompatiblen oder Nachbauten, diese werden kostenpflichtig an Sie zurückgesandt!

**Nicht vergessen zumindest die Kundendaten für Ihre Abrechnung auszufüllen, siehe Seite 22 von 27.**

Die Auszahlung erfolgt per Überweisung innerhalb 10 Werktagen bzw. Sie erhalten 5% mehr, wenn Sie 90 Tage angekreuzt haben. Für jede Lieferung bekommen Sie per Post oder Email einen Rückkaufschein (separate Aufstellung). >>> Den Rückkaufschein erhalten Sie generell nach 10 Werktagen, auch wenn Sie 90 Tage Zahlungszeitraum gewählt haben!

**Schon seit Monaten oder Jahren eingetrocknete Patronen sind kein Problem!**

**Bitte kein „Tesa“/Klebeband o.ä. auf die Patrone kleben, das verstopft die Düsen.**

**Gerne nehmen wir auch halbvolle und volle Patronen aller Typen. Sollte sich auf den Düsen noch das Vakuumbändchen befinden, bitte nicht abziehen, es schützt die Patrone! Für volle Patronen in unbeschädigter(!!!) Originalfolie bzw. –karton (Zustand egal), schauen Sie bitte zuerst in unsere Ankaufliste für Volle, ob Sie dort mehr Geld bekommen. Älter als MHD 2014 rechnen wir als Leergut ab.**

Die leeren Tintenpatronen müssen nicht im Originalkarton sein. Einfach mit den Düsen bzw. der Öffnung nach oben gerichtet nebeneinander stapeln. Folie drauf und dann erst Polster Ihrer Wahl. Ansonsten saugt sich das Polster mit Tinte voll. Wenn sie mehrere Lagen Patronen haben, die Lagen mit nichtsaugendem Material voneinander trennen (Folie, Plastiktüten, Kunststoffmüllsäcke etc.).

Einzelne Tintenpatronen und Lagen niemals mit Papierhandtücher, Zeitungen oder Küchenrollenkrepp einwickeln/polstern! Diese Materialien saugen sich voll und weichen dann den Karton mit Tinte auf. Es muss nicht jede Patrone einzeln eingewickelt werden, dann sparen Sie sich und uns viel Zeit.

**Tintensammelboxen** sortieren wir für Sie. Befinden sich darin allerdings leere Toner und anderes als Patronen verweigern wir die Annahme!

Volle Ware gut getrennt zu eventuellen Leergut verpacken, damit diese nicht verschmutzt wird. Andere Listen verlieren Ihre Gültigkeit, alle Preise beinhalten die gesetzliche MwSt. von 19%.

**Erstellen Sie keine Rechnung.**

### **Grossmengen:**

Für Recycling- und Leergutunternehmen gelten unsere Ankaufspreise nur nach vorheriger Absprache. Deren Lieferungen sind definitiv per Email oder Fax anzukündigen und brauchen unsere ausdrückliche Lieferbestätigung. Bei größeren Mengen wenig gefragter leerer Original-Patronen (das sehen Sie am Ankaufpreis), behalten wir uns vor die Ware nicht anzunehmen oder die Abnahmemenge zu verringern. Diese Großmengen-Regelung gilt nicht für leere Refill-Patronen, welche auf unserer Ankaufliste stehen.

Tintenpatronen die wir nicht ankaufen, entsorgen wir kostenlos auf Kulanz. Wir behalten uns vor, übermäßig stark verschmutzte Lieferungen zurückzusenden. Defektes Leergut wird kostenlos entsorgt oder nach Absprache auf Ihre Kosten zurückgesandt.

Die an uns zu verkaufenden Artikel sind Ihr Eigentum. Sie haben diese entweder gekauft und bereits vollständig bezahlt oder aber geschenkt bekommen.

Sie versichern weiterhin, dass die angebotenen Artikel frei von Rechten Dritter sind. Markennamen und Zubehörbezeichnungen von Geräteherstellern gelten ausschließlich als Anwendungs-, - und Ankaufbeispiele. Irrtümer, Druckfehler und Preisänderungen sind ausdrücklich vorbehalten. Sie verlassen mit Links den Einflußbereich der Firma DFA. Wir übernehmen keine Haftung für die Qualität und Inhalte der Seiten. Sollten Sie hiermit nicht einverstanden sein, verlassen Sie bitte diese Seite. Nachdruck der Ankaufliste und/oder Veröffentlichung im Internet für gewerbliche Zwecke unzulässig und strafbar! Auszüge von Inhalten der Homepage, des Quellcodes (einschließlich Metatags) und der Ankaufliste wie Ablauftexte, Druckerkompatibilitäten bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch die Fa. DFA. **Zu widerhandlungen ab dem 01.03.2002 werden kostenpflichtig abgemahnt.**

## Lieferadressen:

Mit **DHL-Onlinefrankierung** an:

Name/Firma *	
DFA Kathleen Rabis	
Adresszusatz	
800 592 582 Postfiliale 504	
Straße *	Nr. *
Egon Erwin Kisch Str.	34
PLZ *	Ort *
13059	Berlin
Land	
Deutschland	

Bei Verwendung eines **DHL-Paketscheins** an:

<b>DHL PAKET UND PÄCKCHEN DEUTSCHLAND + EU</b>			
Absender / Expéditeur		Empfänger / Destinataire	
_____		DFA Kathleen Rabis	
_____		800 592 582	
_____		Postfiliale 504	
_____		13059 Berlin	
Postleitzahl	Ort	Postleitzahl	Ort
Deutschland / Allemagne			
		Bestimmungsland / Pays de destination	
▼ <b>Frankierung für Päckchen und Pakete bitte hier aufkleben!</b>		▼ <b>Deutschlandweit 100 % klimaneutraler Versand inklusive!</b> Mehr Informationen unter <a href="http://dhl.de/gogreen">dhl.de/gogreen</a>	
<small>Auftraggeber (Frachtlieferer) ist die Deutsche Post AG. Es gelten für Päckchen die AGB Brief National bzw. International und für Pakete die AGB DHL Paket / Express National bzw. Paket International in der jeweils zum Zeitpunkt der Ertelierung gültigen Fassung. Der Absender versichert, dass keine dazus ausgeschlossenen Güter in der von ihm eingeleiteten Sendung enthalten sind.</small>		<small>Zulässige Maße, Gewichte, Services und Bestimmungsländer: siehe Rückseite oder unter <a href="http://dhl.de">dhl.de</a></small>	

912-635-000-0116



## Bei Versand mit Hermes-Onlinefrankierung

**Tipp:** Haken bei PaketShop setzen und Sie sparen **0,60€!**  
Der Schuhdoctor eingeben (ist ein Hermes-Paketshop, wir sind dort Selbstabholer)

### 2. Empfänger eingeben

Vorname | Nachname \*  ✓  ✓

Adresszusatz ⓘ

Straße \* | Hausnr. \*  ✓  ✓

PLZ \* ⓘ | Ort \*  ✓  ✓

Zustellung im PaketShop **Tipp!** ⓘ -0,60 €

**DER SCHUHDOCTOR**  
Egon Erwin Kisch Str. 12  
13059 Berlin

E-Mail \* ⓘ

Vorwahl | Telefonnummer ⓘ

## Bei Verwendung eines Hermes-Paketscheins an:

Art.-Nr. 400003102.17

### Hermes Paketschein



**PaketShop:**  
Bitte hier den Barcode aufkleben!

Hier Paketschein vom Trägerfalle lösen

Bitte in Blockschrift schreiben  
Empfänger/Delivery Address

**DER SCHUHDOCTOR**  
Name, Vorname/Surname, First Name

**DFA KATHLEEN RABIS**  
Straße, Hausnummer/Street, House Number

**EGON ERWIN KISCH STR 12**  
Zusatz (z.B. Telefon)/Additional (e.g. Phone Number)

**13059** **BERLIN**  
PLZ/Postal Code Ort/City

**Deutschland**  
Land/Country

Der Versand erfolgt nur in die auf der Packkarte aufgeführten Länder. Kein Versand an Paketstationen oder Postfächer.

 LL001

Absender/Sender

Datum/Date  Telefonnummer/Phone Number

Name, Vorname/Surname, First Name

Straße, Hausnummer/Street, House Number

PLZ/Postal Code  Ort (nur innerhalb Deutschlands)/City (only inside Germany)



# Versand mit **GLS / DPD / UPS** usw. + **Briefpost** an:

**Die Freie Agentur**

**Kathleen Rabis**

**Klützer Str. 33**

**13059 Berlin**

## Portobeteiligung bzw. kostenlose Abholung:

Versandkostenbeteiligung bzw. kostenlose Abholung nach vorheriger Absprache per Email: [info@brokerin.de](mailto:info@brokerin.de)  
Unfreie Pakete (ohne Porto) werden nicht angenommen. Ihnen entstehen mindestens 12,00€ Rückportogebühr durch Ihren Paketdienst.

**Tipp für den Versand weniger Patronen:** Nutzen Sie einen Luftpolster-Briefumschlag. Alternativ einen günstigeren Papier-Briefumschlag + die Patronen in einer Kunststofftüte, Einfrierbeutel etc., damit diese nicht rausfallen wenn der Papierumschlag einreißen sollte.

## Versandpreise:

Patronen in Briefumschlägen per DHL/Post kosten 1,45 - 2,60€.  
Oder das Päckchen von Hermes (versichert) und Sie können es übers Internet verfolgen.

Hermes-Versandpreise:

Online-Frankierung: Päckchen – S Paket: 4,30€ - 4,95€ ... **0,60€ sparen? Siehe Hermes-Onlinefrankierung Seite 23**

Filiale-Frankierung: Päckchen – S Paket: 4,50€ - 5,55€

### Hermes Päckchen

- **Versand:** deutschlandweit
- **Gewicht:** max. 25 kg
- **Haftung:** bis 50 €
- **Sendungsverfolgung:** ja
- **Zustellversuche:** max. 4
- **Maße:** Summe aus längster + kürzester Seite = bis 37 cm

Rechenbeispiel:



20 cm (längste Seite) + 10 cm (kürzeste Seite) = 30 cm = Paketklasse Hermes Päckchen

### S-Paket

- **Versand:** deutschlandweit
- **Gewicht:** bei Abgabe am PaketShop max. 25 kg, bei Abholung an der Haustür max. 31,5 kg
- **Haftung:** bis 500 €
- **Sendungsverfolgung:** ja
- **Zustellversuche:** max. 4
- **Abholversuche:** max. 2 (nur bei Versandart „Abholung an der Haustür“)
- **Maße:** Summe aus längster + kürzester Seite = bis 50 cm

Rechenbeispiel:



30 cm (längste Seite) + 20 cm (kürzeste Seite) = 50 cm = Paketklasse S

**Fragen? Beantworten wir gern per WhatsApp oder Email!**



**WhatsApp: [00491632429313](tel:00491632429313)**

**Datenschutzerklärung zur Nutzung des WhatsApp-Services**

Mit dem WhatsApp-Service beantworten wir Ihre Kundenanfragen.

Wenn Sie den Service empfangen möchten, benötigen wir von Ihnen eine zutreffende Mobilfunknummer sowie Informationen, die uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der angegebenen Mobilfunknummer sind bzw. dass deren Inhaber mit dem Empfang des Services einverstanden ist.

Mit der Anmeldung zum Service speichern wir Ihren in Ihrem WhatsApp-Konto hinterlegten Vornamen, Namen, Mobilfunknummer und das Datum der Anmeldung zu unserem Service. Diese Speicherung dient dem Nachweis Ihrer Anmeldung, der Durchführung des Services und dem Ausschluss etwaiger Missbräuche Dritter. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die genannten Daten werden nur für die genannten Zwecke verwendet und werden nicht an Dritte weiter gegeben.

Ihre Einwilligung zur Speicherung der Daten, der Mobilfunknummer sowie deren Nutzung zum Versand des Services können Sie jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann per WhatsApp-Nachricht oder per E-Mail an die im Impressum genannten Kontaktdaten erfolgen.

**Hinweis:** Unsere gesamte Datenschutzerklärung finden Sie auf [www.brokerin.de](http://www.brokerin.de)

**Briefpost-Anschrift:**  
Die Freie Agentur  
Kathleen Rabis  
Klützer Str. 33  
13059 Berlin

**Telekommunikation:**  
Tel.: 030 – 920 94 560  
Fax: 030 – 920 94 561  
D2: 0172 – 35 86 846

**Internet**  
Email: [info@brokerin.de](mailto:info@brokerin.de)  
<http://www.brokerin.de>  
USt.-Id Nr.: DE192441363